

Instructiuni de depozitare, utilizare si instalare

Izolatiile de lana **LanaTerm**® trebuie aplicate în locuri ferite de umezeala, unde nu poate fi udată de ploaie sau componente din instalatiile sanitare a unei structuri, ferite de o sursă de căldură mare (560 °C) sau flacăra. Izolatiile termice **LanaTerm**® trebuie aplicate fără a fi expuse unor sarcini de compresie.

Depozitarea izolației naturale **LanaTerm**® se va realiza în spații ventilate, ferite de umiditate excesivă, în afara bataii razelor solare, în zone salubre, fără mirosuri de substanțe chimice și infestări, la temperaturi cuprinse între 5 – 35 °C.

Scoaterea produsului din ambalaj se face prinzând de partea inferioară a sacului și scuturarea lui sau prin tăierea longitudinală a sacului cu un cATER. Produsul trebuie lăsat min. 24 ore ca să își revină la dimensiunile inițiale.

Instalarea rolelor sau saltelelor de izolație **LanaTerm**® se poate face fără echipament de protecție, fiind un produs 100% natural care nu este alergen și nu dăunează organismului uman.

În cazul unei structuri de lemn, izolația **LanaTerm**® se aplică prinzând marginea rolelor sau saltelelor de izolație în structura de lemn cu capace metalice. Izolația se întinde ușor în lateral după care capacele se aplică pe interiorul structurii de lemn pe fiecare parte la intervale de max. 20cm începând de sus în jos.

În cazul unei structuri de metal, izolația **LanaTerm**® se introduce între profilele metalice și se prinde de placa de rigips, OSB, etc. montate pe scheletul metalic aplicând capace pe plăci la intervale de 30-40cm. Recomandarea este ca izolația **LanaTerm**® să se deschidă puțin în locul unde urmează să fie aplicată capsă și să se capseze doar 50% din grosimea izolației pentru a evita comprimarea completă în acel punct.

Pe tavan instalarea mecanică se face și prin ancorarea izolației **LanaTerm**® cu o sarmă pe diagonală unei plăci de izolație prinzând sarmă respectivă în tavan cu capace metalice.

În cazul montării izolației **LanaTerm**® prin lipire cu adezivi se va evita întinderea acestora pe toată suprafața de contact pentru a lăsa izolația să respire.

LanaTerm® este un produs 100% natural. Nerespectând condițiile și instrucțiunile de instalare produsul riscă pierderea unor calități devenind neconform cu fișa tehnică a acestuia și riscând izolarea ineficientă a structurilor în care este aplicată.

Închiderea și protejarea sistemului de izolație **LanaTerm**® împotriva curenților de aer, a umidității excesive, infestațiilor, etc. se face prin instalarea unei bariere de condens spre suprafața rece (exterior) și a unei bariere de vapori spre suprafața caldă (interior). Aceste bariere se vor instala în mod etans prin lipirea îmbinărilor.

ATENȚIE, nerespectarea instrucțiunilor de depozitare, instalare și utilizare a produselor **LanaTerm**® poate duce la scăderea performanțelor izolației, la deprecierea ei și implicit la pierderea garanției!